# **MITSUBISHI**

# 三菱電機パッケージエアコン別売化粧パネル据付工事部

# 安全のために必ず守ること

- ●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行なってください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●据付工事完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方等を説明してください。 また、この据付工事説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管していただくように依頼してください。また、お使いになる方が

また、この括付工事説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管していたたくように依頼してください。また 代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

# ⚠警告

### 据付けは、販売店または専門業者に依頼する。

●お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

### 据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行なう。

●据付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

## 台風などの強風、地震に備え所定の据付工事を行なう。

●据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因となります。

#### 据付けは、重量に充分に耐えるところに確実に行なう。

●強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因 になります。

# 小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行なう。

●限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

### 作業中に冷媒が洩れた場合は、換気する。

●冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する 技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工 し、必ず専用回路としかつ定格の電圧・ブレーカを使用する。

●電気回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部 にケーブルの外力が伝わらないように固定する。

●接続や固定が不完全な場合は、発熱・火災等の原因になります。

### 室内外ユニットの端子盤カバー(パネル)を確実に取付ける。

●端子盤カバー (パネル) 取付けに不備があると、ほこり・水等により、火災・感電の原因になります。

### 据付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒以外のもの を混入させない。

●空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

## 加湿器、高性能フィルターなど別売品は、必ず当社指定の部品 を使用する。

●取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、 不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

### 改造は絶対にしない。

●修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。 改造したり修理に不備があると水漏れや感電、火災等の原因になり ます。

#### お客様自身で塗装はしない。

●性能を著しく低下させたり、部品破損等の原因になります。塗装は、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### お客様自身で移動・再据付けはしない。

●据付けに不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。 お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

## 設置工事終了後、冷媒が洩れていないことを確認する。

●冷媒が室内に洩れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気 に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

# 据付けをする前に(環境)

# 

#### 特殊環境には使用しない。

●油 (機械油を含む)、蒸気、硫化ガスなどの多い場所、海浜地区など 塩分の多い場所、積雪により室外ユニットが塞がれるところに使用 しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合が あります。

# 可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れの恐れがある場所へは据付けない。

●万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になることがあります。

# 精密機器・食品・動植物・美術品の保存等特殊用途には使用しない。

●保存物の品質低下等の原因になることがあります。

#### 濡れて困るものの上にユニットを据付けない。

●湿度が80%を越える場合やドレン出口が詰まっている場合は、室内 ユニットからも露が落ちる場合もあります。また、暖房時には室外 ユニットよりドレンが垂れますので、必要に応じ室外ユニットも集 中排水工事をしてください。

#### 病院、通信事業所などに据付けられる場合は、ノイズに対する備えを充分に行なう。

●インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になることがあります。

# MPLP-P160B\* (ワイヤードリモコン対応) ※ワイヤレスリモコン対応は、別売ワイヤレス受光部キットが必要です。

# 据付け(移設)工事をする前に

# **注意**

### 製品の運搬・据付は充分注意して行なう。

●20k8以上の製品は原則として2人以上で行なってください。 PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。素手で部品端面やフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

#### 梱包材の処理は確実に行なう。

●梱包材には「クギ」等の金属あるいは、木片等を使用していますので放置状態にしますとさし傷などのケガをする恐れがあります。

#### 冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行なう。

●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露たれ等を発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するように 施工し、結露が生じないように保温すること。

●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になることがあります。

#### 据付台等が傷んだ状態で放置しない。

●傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガ等の原因 になることがあります。

#### エアコンを水洗いしない。

●感電の原因になることがあります。

# 電気工事をする前に

# ⚠注意

設置場所(水気のある場所等)によっては漏電遮断器を取付ける。

●漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になることがあります。

## 電源配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

●漏電や発熱・火災の原因になることがあります。

#### 電源配線は張力が掛からないように配線工事をする。

●断線したり、発熱・火災の原因になることがあります。

#### アース工事を行なう。

●アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

### 正しい容量のヒューズを使用する。

●大きな容量のヒューズや針金・銅線を使用すると故障や火災の原因となることがあります。

# 試運転をする前に

# ⚠注意

#### 運転を開始する12時間以上前に電源を入れる。

●電源を入れてすぐ運転開始すると、故障の原因になることがあります。

シーズン中は電源を切らないでください。

#### パネルやガードを外した状態で運転をしない。

●機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

#### エアフィルタを外したまま運転をしない。

●内部にゴミが詰まり、故障の原因になることがあります。

#### 濡れた手でスイッチを操作しない。

●感電の原因になることがあります。

#### 運転中の冷媒配管に素手で触れない。

●運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷ややけどになる恐れがあります。


### 運転停止後、すぐに電源を切らない。

●必ず5分以上待ってください。 水濡れや故障の原因になることがあります。


#### 1. 部品の確認

(この箱の中には本説明書と下記部品が入っています。)

#### 標準パネルの場合



## ムーブアイパネルの場合



- ※化粧パネル形名の末尾に"4"が付く化粧パネルではネジ⑤は使用しません。
- ※上下風向ベーンに、無理な力を絶対に加えないでください。 故障の原因となります。


# 8 ムーブアイコーナパネル



#### 化粧パネル取付前の準備 2.

ユニット本体位置の確認

- ●天井開口穴が下記の範囲内か確認します。  $860 \times 860 \sim 910 \times 910$
- ●付属の据付用ゲージ③を使用し、天井面とユニット本体の位置出し を行なう。天井面とユニット本体の位置が合わないと風もれや露た れ及び上下風向ベーンの作動不良等の原因となります。




③据付用ゲージ (ユニット本体に差し込みます)

この範囲が守られない場合、故障破損等の 原因となります。

### 吸込グリルの取外し


- ●吸込グリルのつまみを矢印(1)の方向にスライドし、吸込グリルを開けます。
- ●落下防止用のフックを化粧パネルから外します。 ※吸込グリル側のフックは外さないでください。
- ●吸込グリルが開いた状態で矢印②の方向に 吸込グリルのヒンジ部を化粧パネルから外します。



※必ず17~22の範囲内とすること。

### コーナパネルの取外し

〕コーナ部のネジを外し、コーナパネルを矢印①の方向へスライドし、コーナパネルを外します。



## 3. 吹出口の配置選択

●この化粧パネルは、吹出方向を11パターン選択することができます。据付場所に合わせて 選択してください。

※工場出荷時の状態 — 吹出口数 — 4方向風量 — 標準

- ●吹出方向のパターンを選択します。**1方向吹出しはできません**。
  - ※吹出口数を変更する場合は、別売の吹出口シャッタープレートを手配してください。 吹出口シャッタープレートは、室内ユニット本体に取付けますので、必ず化粧パネルを ユニット本体へ取付ける前に作業してください。
  - ※高温、多湿環境での2方向選定は行なわないでください。 (露付き、露たれの原因になります)

	4方向	3方向	2方向		
吹出方向の	1パターン 工場出荷時の状態	(4パターン) ユニット本体の吹出口の1ヶ所を シャッタープレートでふさぐ ◆	6パターン ユニット本体の吹出口の2ヶ所を シャッタープレートでふさぐ		
パターン	•	<b>♣ ♣ ♣</b>	<b>←</b> ←		

●吹出口数及び据付ける天井高さに応じて設定を変更します。

※変更しないとユニットの異常が発生したり、お客様に不快感を与える恐れがあります。

- 1) 組合せ室内ユニットがMPL(Z)機種の場合 リモコンからの設定となりますので、リモコンに付属してあります据付工事説明書の<u>機能選択</u> の項もしくは、ユニット本体に付属してあります据付工事説明書の<u>リモコンによる機能選択</u>の 項をご覧ください。
- 2) 組合せ室内ユニットがPLFY機種の場合 室内ユニット本体のアドレス基板のスライドスイッチを下表により設定してください。 <天井高さ及び吹出口数の対応>

ユニット本体形名	22~90形			112~160形		
SWB SWA	1(低天井)	2(標準)	3(高天井)	1(低天井)	2 (標準)	3(高天井)
4(4方向)	2.5m	2.7m	3.5m	2.7m	3.2m	4.5m
3(3方向)	2.7m	3.0m	3.5m	3.0m	3.6m	4.5m
2(2方向)	3.0m	3.3m	3.5m	3.3m	4.0m	4.5m

※ 印部以外はスライドスイッチの設定が必要です。

( 印部は、工場出荷時の状態です。)

●SWA — 天井高さ対応 ●SWB — 吹出口数対応

※高温、多湿環境での低天井選定は行なわないでください。 (露付き、露たれの原因になります。)

## 4. 化粧パネルの取付


- 1) 仮止めの準備
  - ●ユニット本体の右図の位置(ドレン配管コーナ部とその 対角)に付属の座付ネジ②を2本取付ける。




- ●ユニット本体のドレン配管のコーナ部と化粧パネルのソケットがあるコーナの位置を合わせ、化粧パネルのダルマ穴部にて仮止めをする。



- ●仮止めした座付ネジ②2本と、残りの座付ネジ②2本を 締付けて、ユニット本体に化粧パネルを固定する。
  - ※この時、ユニット本体と化粧パネル、及び化粧パネル と天井面との間に隙間がないようにする。






座付ネジ②取付詳細

ユニット本体

20

●天井との隙間を生じた場合 化粧パネルを取付けたまま、ユニット本体の据付け高さを微調整し、天井との隙間を無くす。




カンタンコーナポケットよりスパナ等の一般工具にて、 ユニット本体のナットを微調整する。

座付ネジ②

### 4) 配線接続

- ●ユニット本体の電気品箱の電気品カバーを固定しているネジ2本を外し、電気品カバーを開く。
- ●化粧パネルのベーンモータ用コネクタ(白色20極)1ヶをユニット本体制御基板のCNVコネクタに必ず接続します。
- ●化粧パネルのリード線は、たるみの無いように ユニット本体のベルマウスのツメに通し、余っ たリード線はユニット本体のケーブルバンドに てまとめた後、ユニット本体の電気品カバーを ネジ2本にて再取付けします。
- ※ムーブアイパネルの場合は、ムーブアイ コーナパネル取付後に電気品カバーを再 取付けします。
- ※余ったリード線をユニット本体の電気品 箱内に収納しないこと。




## 5. ワイヤレスリモコン対応の場合

- ●取付方法の詳細は、別売ワイヤレス受光部キットに付属の取付説明書を参照してください。
  - ※ユニット本体制御基板のペアナンバーを設定すること(室内に1台設置の場合は設定の必要はありません。)と、 受光部付きのコーナパネルの取付が必要になりますので、吸込グリルを取付ける前にこの作業をする ことを推奨します。

## 6. 吸込グリル及びコーナパネルの取付け

- ●吸込グリルとコーナパネルの取付けは、 2. 化粧パネル取付前の準備 の項と逆手順で行います。
  - ※この化粧パネルは、複数台設置時の吸込グリルの格子の方向合わせやコーナパネル部の社名表示ラベルの位置を、お客様の要望により下図のように変更することができます。

但し、別売ワイヤレス受光部キットの位置はユニット本体のドレン配管側のみ取付けできません。 無理やり取付けした場合は、別売ワイヤレス受光部キットの故障の原因となります。




## **6. 吸込グリル及びコーナパネルの取付け** のつづき

## コーナパネルの取付け

コーナパネルの取付けは、 2. 化粧パネル取付前の準備 の項と逆手順で行います。


●化粧パネル形名の末尾に"4"が付く化粧パネルの場合 落下防止用のひもが付いているコーナパネルは、ひもを確実に化粧パネルのフックに引っ掛けてください。

※確実に引っ掛けていませんと、コーナパネルが運転中に落下する恐れがあります。



●上記以外の化粧パネルの場合 落下防止用のひもが付いているコーナパネルは、ひもを化粧パネルの下図位置に付属のネジ⑤にて 固定します。

## ※固定しませんと、コーナパネルが運転中に落下する恐れがあります。




5

# 6. 吸込グリル及びコーナパネルの取付け

## ムーブアイコーナパネルの取付け(標準取付)

- ●ユニット本体の電気品箱の電気品カバーを固定しているネジ2本を外し、電気品カバーを開く。
- ●ムーブアイコーナパネル®のリード線CN4Y(白色)、CN6Y(赤色)をユニット本体の電気品箱側面より取り廻し、制御基板のコネクタに必ず接続します。 ※PLFY機種の場合は、ユニット本体制御基板のCN6Yコネクタにはカバーコネクタが挿入されています。カバーコネクタを取外し、接続してください。
- ●ムーブアイコーナパネル®のリード線はたるみが 無いように、化粧パネルのリブにファスナー④にて 固定します。
- ●リード線はたるみが無いように、ユニット本体のリード線と合わせて、ファスナー</a>
  ④1本にて固定します。
- ●ユニット本体の電気品カバーをネジ2本にて再取付け します。
- ●ムーブアイコーナパネルの取付けは、 [2. 化粧パネル取付前の準備]の項と逆手順で行います。 ※ムーブアイコーナーパネルはネジ⑥で化粧パネルに 固定します。



# 7. 確認

- ●ユニット本体と化粧パネル、及び化粧パネルと天井面に隙間のないことを再確認します。 ※隙間があると露たれや露付の原因となります。
- ●配線接続が確実にされていることを確認します。※接続されてないと上下風向ベーンが動かない、また露たれや露付等の原因となります。
- ●ワイヤレスリモコン対応(別売)の場合、リモコンとユニット本体のペアナンバーが合っていることを 確認します。

のつづき

●ムーブアイパネルの場合、ムーブアイの回転動作を確認してください。 ※ムーブアイが回転しない場合は、6. 吸込グリル及びコーナパネルの取付け の作業を再確認してく ださい。

上記項目を確認した後、この説明書とユニット本体及び別売部品の説明書等の一式全てをお客様へ渡してください。その際、ユニット本体の取扱説明書に記載されたフィルターの清掃の説明を必ずお客様へしてください。